

# X+ yleisimmät kysymykset

Kuinka X+ asennetaan? .....	1
Kuinka lisenssitiedosto asennetaan? .....	1
Kuinka vaihdetaan raporttien logo?.....	1
Kuinka vaihdetaan raporttien kansio? .....	1

## Kuinka X+ asennetaan?

1. Lataa X+ asennusohjelma Mastercam
2. Sulje Mastercam
3. Asenna X+ järjestelmänvalvojana
4. Käynnistä Mastercam uudelleen
5. Valinnainen: Asenna suomenkieliset valikot
6. Valinnainen: Luo X+ valintanauha



## Kuinka lisenssitiedosto asennetaan?

1. Jollet ole jo tehnyt sitä, muuta lisenssitiedoston nimeksi **license.xml**
2. Kopioi se kohteeseen: "C:\Käyttäjät\Julkinen\Julkiset tiedostot\X+\license.xml"

## Kuinka vaihdetaan raporttien logo?

1. Vaihda **%julkinen%\Julkiset tiedostot\X+\logo.png** tiedoston tilalle oma logo.png tiedostosi.

## Kuinka vaihdetaan raporttien kansio?

Raporttien oletuskansio on **%julkinen%\Julkiset tiedostot\X+\reports**. Tämä voidaan uudelleen ohjata toiseen kohteeseen.

Täällä hetkellä joudutaan tekemään uudelleen ohjauksella, mutta ohjelmaan on tulossa myös tähän konfigurointi.

1. Nimeä oletuskansio uudelleen. Esim.: **%julkinen%\Julkiset tiedostot\X+\reports\_org**
2. Luo uusi kansio. Esim.: **c:\omat raportit**
3. Käynnistä Windows komentokehote Järjestelmänvalvojana.
4. Käytä **mklink** komentoa raporttien uudelleen ohjaamiseen. Voit kopioida alta rivin ja liittää sen komentokehotteeseen.

```
c:\windows\system32>mklink /D "C:\Users\Public\Documents\X+\reports" "c:\omat raportit"
```

```
Administrator: Komentokehote
C:\Windows\system32>mklink /D "C:\Users\Public\Documents\X+\reports" "c:\omat raportit"
symbolic link created for C:\Users\Public\Documents\X+\reports <==> c:\omat raportit
```